



Indicador	Color	Descripción	
Panel	Amarillo	Encendido	El panel está proporcionando energía a las baterías
		Apagado	El panel está desconectado, ya que las baterías tienen suficiente energía
Batería	Rojo	Encendido	La batería no tiene suficiente energía para alimentar a la carga por lo tanto ésta se encuentra desconectada
		Apagado	La batería está en condiciones de alimentar a la carga

NOTA: De los leds verde y rojo sólo uno debe de estar encendido

Modelo	Dimensiones CM	Corriente	Voltaje de entrada
SCT-120	14.2 x 8.9 x 5.5	20 A	12 Vcc
SCT-220	14.2 x 8.9 x 5.5	20 A	24 Vcc